

Oznaczenia aparatów grzewczo-wentylacyjnych **TOPAZ**

TOPAZ - 2 - P - V - Hw - KM

Wielkość aparatu

Strona obsługowa

L – lewa

P – prawa

Pozycja pracy

V – pionowa

H – pozioma

Typ wymiennika

nagrzewnica/chłodnica

Hw- nagrzewnica wodna

He – nagrzewnica elektryczna

CHw – chłodnica wodna

CHF – chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Dodatkowe akcesoria

KM – komora mieszania